Bavono NVR 簡易說明書

目錄

Bave	ono NVR 簡易說明書1
1	默認 IP2
2	NVR 賬號密碼2
	2.1 默認賬號密碼2
	2.2 賬號添加及權限設定2
3	Bavono NVR 的 IP 地址搜尋5
	3.1 安裝 IP 搜索工具5
	3.2 IP 搜索工具(DeviceManage)的使用5
4	還原出廠設置6
	4.1 賬號密碼還原預設值6
	4.2 NVR 參數還原預設值6
5	Bavono NVR 添加 IP Camera9
	5.1 Bavono IP Camera 的添加10
	5.2 添加其他品牌的 IP Camera15
6	本地錄影狀態16
	6.1 監控狀態17
	6.2 錄影參數設定17
7	本地錄影回放
8	本地錄影備份
9	DDNS 設置
	9.1 NVR IP 地址設置
	9.2 NVR 端口映射
	9.3 NVR DDNS 啟用
10	手機軟體訪問27
	10.1 NVR 域名訪問
	10.2 NVR 雲穿透訪問
11	IE 遠程監控

Bavono NVR 簡易說明書

1 默認 IP

Bavono NVR 預設的 IP 位址是: 192.168.1.9

2 NVR 賬號密碼

2.1 默認賬號密碼

Bavono NVR 預設帳號為 admin,預設無密碼。

2.2 賬號添加及權限設定

打開"主菜單"→"管理工具"→"用戶管理"



۲	管	理工具	
存儲管理 (少) 自動維護 (少) 導入/導出 川戶管理。	NP管理 RESET 恢複預設	線上用戶 (上) 系統升級	
-	用戶	管理	
2 田后夕	艇展群组	<u></u>	修み田白
	admin	本機端	修改用厂
2 🗌 default	user	預設帳號	修改研組
			修成省编
			增加用户
			增加群組
			删除用户
			刪除群組
			更新

用戶管理採用組和用戶 2 級方式, 默認分 admin 與 user 2 種;

【admin】: 開啟最高權限,可指定用戶對 NVR 設置、操作、通 道實時查看、回放等權限;

ſ		修改用戶
用用復備群 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	admin admin admin admin 's acco admin 才	修改用户 unt 權限
		確定取消

【user】: 普通權限,可只指定用戶對 NVR 某通道實時查看及回

放的權限;

		修改用戶	
用戶 用戶名 復用 備註 群組	default default default account user v		
48 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	實時監視通道_1 實時監視通道_3 實時監視通道_3 實時監視通道_4 實時監視通道_5 實時監視通道_6 實時監視通道_6 實時監視通道_7 實時監視通道_8 實時監視通道_8	權限 2 3 5 5 6 0 0 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	

3 Bavono NVR 的 IP 地址搜尋

3.1 安裝 IP 搜索工具



- 3.2 IP 搜索工具(Device Manager)的使用
- 1)、雙擊打開 IP 搜索工具



2)、點擊 IP Search 按鈕,進行 NVR 自動搜索

1027 設備管理工具	
序號 IP 地址 端□ 描述 Mac地址 雲序列	IP地址 · · · ·
	子網遮罩
	預設閘道
	與本地pc一致
	НТТРЖО
	TCP端口
	Mac地址
	雪序列號
۰ III +	修改網路參數
幸找設備 增加設備 web 重 散設備	管理員密碼
檔案名:	

😡 設備	管理工具						×
序號	IP 地址		4**249 1147/2	Meethtu	雲.	IP 地址	192 . 168 . 0 . 159
21	192.168.0.159	31591		00:12:12:3e:9a:3f	79		255 255 255 0
2	192.168.0.160	31001		00.12.12.17:a9:4b	03	子網遮罩	200 . 200 . 200 . U
	192.168.0.175 192.168.0.177	34567 34567		00:12:12:45:34:d9 00:12:12:4a:db:d0	6di 15	預設閘道	192 . 168 . 0 . 1
	192.168.0.178	34567		00:12:12:4a:d6:60	99		與本地pc一致
						HTTP端口	9159
						тсріясь	31591
						Mac地址	00:12:12:3e:9a:3f
						雪序列號	79930a0eb7ed2f8f
•		III			•		修改網路參數
尋找	設備 増	加設備	web	重啟設備		管理員密碼	高級
檔案名	4: 					瀏覽	升級

4 還原出廠設置

注意: Bavono NVR,不可以硬件還原,只能通過本機操 作或者 IE 訪問進行還原出廠值。

4.1 賬號密碼還原預設值

- 1) 首先,需要提供 NVR 的即時時間;
- 2) 其次,技術部通過提供的時間,給出對應的還原密碼;
- 最後,NVR 輸入還原密碼,可以重置 NVR 密碼或者修 改 NVR 密碼;

注意: NVR 賬號密碼還原預設值, 需要在 30 分鐘內同步完成

4.2 NVR 參數還原預設值

1)、本機操作,"主菜單"→"管理工具"→"恢復默認"。



•	俠複預設	
請選擇要恢複預設	的項目	
全部選擇 ☑ 一般設定 ☑ 錄影 警報設定 ☑ 網路 網路服務 ☑ 顯示 用戶管理 ☑ RS2	排程 ✓ 設定 ✓ 設定 ✓ 32設定 ✓	
① 所有設定		
	正正 確定 即消	

2、IE 訪問 NVR 後, 打開"主機設置"菜單→"管理工具"

→"恢復默認"

預覽	回放	日誌	主權設置	本地設置	用戶登出	
↔ 錄影設定						
▲ 警報功能	請選擇要恢	複預設的:	項目			
* 金 (大主王)	全部選擇					
♀ 杀疯政止	一般設定		錄影張數設定	1		
🎤 管理工具	錄影設定	(and a second se	警報設定 📃			
	網路設定		網路服務			
存儲管理	輸出模式	1000 I	用戶管理 📃			
用戶管理	RS232設定		攝像機參數			
自動維護						
恢複預設	更新	確定				
重開						
數字通道						
通道狀態						
(1	11			+
(1			,

5 Bavono NVR 添加 IP Camera

※ 注意 1: NVR 的 IP 地址, 需要與 IP Camera 的 IP 地址在同一網

段,在添加 IP Camera 之前,必須先設定好 NVR 的 IP 地址。

B		網	路記	殳定				
網卡	有線網卡	-		HCP				
IP位置	192 . 168 .	0	. 1	59				
子網遮罩	255 . 255 . 2	255		0				
閘道	192 . 168 .	0		1				
主要DNS	192 . 168 .	0		1				
次要DNS	8.8.	8		8				
TCP Port	31591							
HTTP Port	9159							
網路高速傳輸								
網路傳輸方式	畫質優先	•						
		_	715-		_	ro Mr	-	
			唯法	E		取消		

※ 注意 2: NVR 開機默認模式為手動模式,建議用手動模式。

	嚮導
数 更微續請點調 	身,此嚮導將幫助您配置各項參 ^逸 下一步
☑. 支藏調用相互	
□ 以後不再提示	一步 取消



5.1 Bavono IP Camera 的添加

5.1.1 手動添加 Bavono IP Camera (單支 Camera 添加)

■頻道 <mark>-×</mark> CAM -×CAN	03(D01)	1、選定通道,並按兩下進	入通道設定	15-06-17 11:41:08 星期三
-×CAW -×CAV -×D05 -×D06 -×D07 -×D08 -×D09 -×D10 -×D11 -×D12 -×D13		不在線		未配置
-XD14 -XD15 -XD16 -XD17 -XD18 -XD19 -XD20 -XD21 -XD22 -XD23 -XD24		不在線		未配置
		III 25 🗲 🕂		





5.1.2 群組快速添加 Bavono IP Camera (多支 Camera 群組添加)

1)、群組添加 Bavono IP Camera

■頻道 		未配置	未配置	2015-06-17 11: 未配置	53:23 星 期三 不在線	
-×D06 -×D07 -×D08 -×D09 -×D10	未配置	不在線	未配置	未配置	未配置	
-XD12 -XD13 -XD14 -XD15 -XD16	未配置	未配置	未配置	未配置	未配置	
-XD17 -XD18 -XD19 -XD20 -XD21 -XD21 -XD22	未配置	未配置	未配置	未配置	未配置	
	未配置	未配置	┢	未配置	1、鼠標點選任	壬一通道"+"
		III 25 🕄	←→ 💀			

■頻道 _「 ●CA		2、點	擊搜索按鈕,	搜索出所不	有同網絡內已	已分配好 II	P地址的 Bavono	IP Camera
- CA - CA - CA - CA - CA - CA - CA - CA	18 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1 機名部 ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF ONVIF IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC IPC	土機和 networkca networkca networkca networkca AVTEC networkca IP位置 192.168.0.178 192.168.0.177	息 mera 192 mera 192 me	IP位置 .168.0.135 .168.0.137 .168.0.137 .168.0.132 .168.0.134 .168.0.138 .168.0.123 .168.0.123 .168.0.123 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1	Port 80 80 80 80 80 80 80	全 提索 増加 網路設定 快速設置 刪除 清空 重買張皷設定 拷貝到 ▲	È È È

■頻道	ALC: NO		約字通	计和学向道	1	ļ	
	150		The second	김사로 뛰나 모니 [1] 북카			Ξ
	18	主機名稱	主機訊息	IP位置	Port	全 •	置
	1	LocalHost	00:12:12:17:a9:4b	192 168 0 160	31601		
	2	LocalHost	00:12:12:45:34:d9	192.168.0.175	34567	技杀	1
	3	LocalHost	00:12:12:4a:db:d0	192.168.0.177	34567	增加	
	4	LocalHost	00:12:12:4a:d6:60	192.168.0.178	34567	網路設定	
-XD0	5	ONVIF	Geovision	192.168.0.80	80		置
-XD0	6	ONVIE	ipcamera	192.168.0.173	8080	快速設直	
X	6	ONVIE	Ipcamera	192.168.0.174	8080		
- 01	0	ONVIE	Geovision	192.100.0.01	00		
	24 [1 設備類型	IP位置 連接	狀態 遠程通道		₩除	
	8 [] IPC	未西	2置 1		(注 がっ)	罟
	2	J IPC	木西			洞	
	10 [未酉	習 1		置質張數設定	
	11 [未酉			拷貝到	
-XD'm	12		木口				
-XD1:			不自				4 0
-XD2	15		小日本市	2 8 1	_		E.
-XD2	診借数		→ 協議				
-XD2			「加加中式				
	退在近	12月1				V	
	, kari.ak				ムエレルレウトム	The Triburg 40 St	24 . L.
3	3、 點質	译 快速設直接	钮,搜索出的所有	」IP Camera 曾	目動對應的	添加到 NVR 的	迫 甲
			and southing				
				應用 退	H		
		A DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE					

注意:此處如果點擊快速設定按鈕,則 IP Camera 在 NVR 上的通 道順序是隨機的,不能排定的;如果需要按照順序排定,則需要通過 以下方式添加

■頻道		
- OCA	数子通道配置问导	Ξ
- • CA - XCA - XCA - X 00	18 主機訊息 IP位置 Port 全 1 LocalHost 00:12:12:17:a9:4b 192:168:0:160 31601 2 LocalHost 00:12:12:45:34:d9 192.168.0:175 34567	置
-XD0 -XD0 -XD0	3 Locall lost 00.12.12.4a.db.d0 192.108.0.177 34587 4 LocalHost 00:12:12:4a.db.d0 192.168.0.178 34567 5 ON\/F Geovision 192.168.0.80 80 92.168.0.173 8080 ● 性课 股票	習
-XD1 -XD1 -XD1 -XD1	2、選擇需要添加的 IP Camera 92.168.0.174 8080 192.168.0.81 80	即可
-XD1: -XD1: -XD1: -XD1: -XD1:	24 □ 設備類型 IP位置 埋接狀態 遠径抽道 8 □ IPC 未配置 1 9 □ IPC 未配置 1 10 □ IPC 未配置 1 11 □ IPC 未配置 1	置
-XD1 -XD1 -XD1	12 □ IPC 未配置 1 13 □ IPC +配置 1 14 □ IPC +配置 1	要
-XD2		
	設備類型 IPC	
	1、首先選擇 NVR 的通道 用戶名 admin 密碼	×
	應用 退出	

■頻道 一●CAN	CEFE S	CARX.		2015-06-17 12:	05:26 星期三
				未配置	未配置
-XD06 -XD07 -XD08 -XD09 -XD10	未配置	未配置	未配置	未配置	未配置
-XD12 -XD13 -XD14 -XD14 -XD15 -XD16	未配置	未配置	未配置	未配置	未配置
-XD17 -XD18 -XD19 -XD20 -XD21 -XD22	未配置	未配置	未配置	未配置	未配置
	未配置	未配置	未配置	未配置	k
		III 25 🗩	← → 🗔	💀 📷 📷	

5.2 添加其他品牌的 IP Camera

Bavono NVR 支援其他品牌 IP Camera,但是僅限於支持 ONVIF2.0 版本。

添加步驟與上面 5.1.1 小節中相同,只是需要注意將協議改為 ONVIF 即可。

[遠程通	道配〕			
	配置	名稱	chConfig01						
	設備	類型	IPC	•	協議	ON	IVIF 注意:	協議需選擇	と ONVIF
	遠程	通道	1						
	設備	地址	192.168.0.1	32		新司	路設定		
	Port		80					计立同	戸 西松) 茶 → → ID
ſ	用戶	名	admin		密碼		•••	注息: if	后安輸入弗二力 IP 的賬號密碼
	10	-1	一本女部		<u>→</u> 株計 自	3	ID位罢	Callera	山方泉区初元百年初
٢	14		二成合性 ONVIF	ne	土 俄 而 元 etworkcan	nera	192.168.0.132	80	
	15	(ONVIF	ne	tworkcan	nera	192.168.0.134	80	
	16 17	(ne	AVTEC	H	192.168.0.136	80 80	
	18	(ONVIF	ne	tworkcan	nera	192.168.0.123	0	
	19	(ONVIF		Geovisio	n	192.168.0.80	80	
					ili.				
		協	義 全		▶ 搜	索	確定取	肖	



6 本地錄影狀態

主要介紹如何判斷 NVR 是否在正常錄影,以及錄影參數的設定

6.1 監控狀態



啟動監控狀態

攝像機名稱後,出現■,表示正在錄影狀態; 攝像機名稱後,没有■,表示沒有進行錄影;

6.2 錄影參數設定

6.2.1 錄影控制設定

一般情況, 默認情況是設定手動錄影, 如果客戶有要求才會設定 排程配置錄影

O		主選單		
	夏 夏	警報 功能	系統書) 設定
Û B	管理工具 開啟或關閉某些)	6 系統訊息 通道的錄像。	EXI 關閉系	T 系統
(() () ()		回放備份	Ĩ	〔〕 資料備份
0		錄影排程		
頻長錄星時時時時段段 道度	1 ▼ 3 60 分 ● 設定 ● 4 2 ▼ 00:00 - 2 00:00 - 2 00:00 - 2 00:00 - 2	鏡射 (RAID) 手動 ● 關閉 	 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 	警報 ✔ □
		皆一確定	取消	

錄影控制

【配置】根據配置參數,對應的通道根據配置方式進行錄影(可設定時間、移動偵測、警報等方式錄影);

【手動】選擇"手動",對應的通道按照全天 24 小時方式錄影; 【關閉】選擇"停止",對應通道將不進行任何錄影;

6.2.2 錄影碼流參數設定

在設定錄影碼流之前,必須先添加好 IP Camera,設定步驟如下



•		童勞	【張數設定	★ 営選擇 VBR (可變碼流),碼流值是灰色,不可選,
頻道	1	-		▲ 當選擇 (DD (阳空雁流)) 碼流 值 是 页 置] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
錄影模式	H.264	-	輔位元1	▲ 苗 送择 Un (限 定 调 加 门 决 许 误 注 ;
解析度	1080P	-	CIF	
每秒張數	25	-	25	
位元控制	可變位元	-	可變位元	→ ※建議:
畫質	最好	-	好	Bavono IP Camera 錄影編碼設置:
位元值	8192		512	1、 碼流控制: CBR (限定碼流)
l張數間隔	2	-	2	2、 碼流值: 2048 kbps
影像/聲音				
		2年 045		нази
			唯正	

7 本地錄影回放

1)、右擊系統界面,	點擊其中的"錄像回放"選項,	如下圖
,,,,,,,, .		

■頻道 >CAN >CAN >CAN ->CAN ->CAN ->CAN		未配置	未配置	2015-06-17 14: 未配置	05:44 星期三 未配置
-XD06 -XD07 -XD08 -XD09 -XD10	未配置	未配置	未配置 5選單	未配置	未配置
-XD12 -XD13 -XD14 -XD14 -XD15 -XD16	未配置	金 未配置 再 響	象影模式 加加偏价 PTZ控制 高速PTZ 警報輸出 影像色彩	未配置	未配置
-XD17 -XD18 -XD19 -XD20 -XD21 -XD22	未配置	未配置	畫面調整 關閉系統 全畫面顯示	未配置	未配置
	未配置	未配置	未配置	未配置	
		III 25 🗩	← → 💀	5 5	

2)、打開後出現本地回放界面,如圖:



注意:



3)、根據查詢條件,出現回放界面,如圖:



8 本地錄影備份

注: 備份文件前,需要安裝好能夠容納儲存文件的 USB 存儲盤。

1)、對影像進行備份,"主菜單"-"錄像功能"-"錄像備份"



2)、識別出USB存儲盤,點擊"備份"按鈕

0		資料備份	
	□ 名稱(類型) ☑ sdb1(USB DISK)	利餘容量/總容量 1.20 GB/6.67 GB	ii 備份 録製 刪除 停止
			取消

3)、選擇通道、時間,點擊添加,有對應的文件,勾選後 點擊開始進行備份



4)、備份開始後,出現時間進度條



5)、備份完成後,在電腦安裝備份自帶的播放器,即可對備份的



9 DDNS 設置

9.1 NVR IP 地址設置

打開"主菜單"→"系統設定"→"網絡設置",設置 NVR 正常上網 IP 地址及設備端口。



一般設定 一般設定 顕示設定 Hybrid Hybrid	重質張數設定 畫質張數設定 RS485設備	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	網路服務 一 輸 就設定
e	網路	設定	
網卡 IP位置 子網遮罩 閘道 主要DNS 次要DNS TCP Port HTTP Port 網路傳輸方式	有線網卡 ▼ 192 · 168 · 0 · 255 · 255 · 255 · 192 · 168 · 0 · 192 · 168 · 0 · 8 · 8 · 8 · 31591 9159 畫質優先 ▼	DHCP 159 0 1 1 8	
		定 取消	

9.2 NVR 端口映射

需要對 NVR 的 2 個端口在路由器上進行映射(默認: HTTP Port:80; Media Port: 34567;)

Address a http://10.6.40.1/apphy.cgi	💌 🛃 Go 🛛 Links 🎾
dd-wrt.com control panel	Firmware: DD-WRT v24 (05/24/08) up 17 min, load average: 0.02, 0.09, WAN: Dise
Setup Wireless Services Security Access Restrictions NAT/QoS Administration	n Status
Port Forwarding Port Range Forwarding Port Triggering LIPnP DM2 QoS	
Port Forward	Help more
Forwards Port from Protocol IP Address Port to Enable dwr-tcp 34567 TCP 10.6.40.10 34567 V dwr-http 80 TCP 10.6.40.10 80 V i TCP 10.6.40.10 IV V Add Remove	Port Forward: Certain applications may require to open specific ports in order for it to function correctly. Examples of these applications include servers and certa online games. When a request for a certain port comes in from the Internet, the router will route the dat to the computer you specify. Due to security concerns, you may want to limit port forwarding to only those por you are using, and uncheck the Enab checkbox after you are finished.
Save Apply Settings Cancel Changes	

9.3 NVR DDNS 啟用

1)、以 CN99 域名服務為例進行設置。首先需要在 3322.org 註冊一個 賬號(<u>http://www.3322.org</u>),登陸後註冊域名地址。

2)、打開"主菜單"→"系統設定"→"網絡服務",雙擊打開DDNS,輸入註冊創建的域名

開設		
本機網址	your.3322.org	
帳號	dnlmtest	
密碼	****	

10 手機軟體訪問

本說明書主要對如何在 iOS/Android 系統的手機上安裝、使用進行指導說明。

iOS/Android 系統上的應用程式為: vMEyeCloud。



10.1 NVR 域名訪問

外網訪問,必須保證 NVR 的 IP 地址設置正確,開放端口映射(手機軟件訪問,使用設備的 Media Port: 34567),且需要設定 DDNS。



10.2 NVR 雲穿透訪問

雲穿透訪問,首先必須保證 NVR 的 IP 地址設置正確,能夠上網。 此時需要知道 NVR 的雲穿透序列號。可以在開機嚮導裡面查詢序列 號二維碼,或者系統信息查詢序列號。

開啟 NVR 雲服務, "嚮導"→勾選"雲服務"



下一步,可查看序列號二維碼



或者在"主菜單"→"系統信息"→"版本信息",查看序列號





0	版本訊息
Model 影像頻道	NIC-720P 24
系統版本發布日期	V4.02.R11.09304107.12201.1300 2014-10-15 13:40:41
MAC	0012123e9a3f
序列號 出能	79930a0eb7ed2f8f
	₹
NAT狀態 NAT狀態代碼	連接成功 2:112.124.3.115/1

注意: iPhone 手機,可以通過直接掃描序列號二維碼進行添加;

Android 手機,不能掃描二維碼,需要手動輸入序列號進

行添加。



11 IE 遠程監控

當Bavono NVR監控主機端上的網络伺服器啟動後,便能夠允許遠端的主機由網頁瀏覽器來瀏覽主機端上的監控影像.

1)、在連線之前您必須先啟動IE瀏覽器.

2)、在網址欄內輸入NVR主機端的IP位置或是域名地址,如圖:

NETSurvei	llance WEB - Windows Internet Explorer
00-	e http://192.168.0.159.9159/

在打開的界面,有提示下載控,首先安裝好控件,在進行下一步 操作。

注意:第一次連接NVR後需要下載相關控制項,請設定 IE 的安全級別下載未簽名控件!如果電腦能夠上網,可以轉至下載項目中手動下載相關控件!

请安装随机光盘中的IE控件或者从网络下载IE控件	下载
NETCOMINITIES WED. Windows Internet Eveloper	
http://192.168.80.124:9066/	
w 收藏夹 🍰 遭 違议网站 ▼ 🔊 Web Slice Gallery ▼	
NETSuveillance WEB	
此网站需要运行以下加载项:"Microsoft (未验证的发行者)"的"web active	运行加载项(R)
	在所有网站上运行加载项(A)
	有何风险(W)?
	and the second se

3)、輸入帳號及密碼(NVR主機的帳號密碼)

Ø NETSuveillance WEB		🛅 🔻 🖾 👻 🗇 👘 🔹 1
	用戶名 admin	
	密碼 •••••	
	×π.	

4)、點擊登入,,提示選擇連接主位元(畫面效果較好),確認



後出現實時監控畫面

	預覽	回放	日誌	主機設置	本地設置	用戶登出
& NetSurveillance			E SINA			
CAM04 CAM04 CAM04						
😪 😼 🛞 CAM04	The Lot					
😪 😼 🗞 D05						
😪 😼 😥 D06						
S N S D09						
😪 😼 🛞 D10						
😪 🔽 😣 D11 🗦						
G B O D12						
G D O D13						
🗣 😼 🚱 D15						
😪 😼 🛞 D16						
S S O D17						
O D O D 18						
S S S D20						
👒 😼 📎 D21						
😪 😼 🛞 D22		8 = 25		10		40
😼 😼 🐼 D23 📼			CopyRight 2014,All Rid	tts Reserved		
•			m			•

5)、IE瀏覽器查看影像回放資料,點擊"回放"按鈕,出現查詢

條件, 如圖

預覽	回放	日誌	主機設置	本地設置	用戶登出
🖉 NetSurveillance 🔄 🎆		A VICE AS			
• • • camos		X	80		
CAM04		放方式 速程回放	.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	副供約 计加速带			
	***	空 所有棘隊			
😪 🖪 🚱 D07	開	始時間 17/6/2015			
😪 🖳 🛞 D08	結	束時間 17/6/2015	▼ 23:59:59 ÷		
😪 😼 😡 D09	同	5 Г			
😪 🔽 😣 D10	10.	w belefat	al a la la la la l		
😪 😼 🛞 D11 🗉	940 2		4 5 6 7 8		
S S 00 D12		17 18 19	20 21 22 23 24		
		<u></u>			
G D O D16		發影查詢	取消		
👒 😼 🚱 D17	5				
😪 😼 🛞 D18					
😪 😼 🚱 D19					
😪 😼 🐼 D20					
S S O D21					
		5 🐼 🐼 🖬	10 10		40
		CopyRight 2014,All R	lights Reserved		
•		III			•

點擊錄影查詢,出現回放界面,勾選文件後,點擊播放,就可以

看到回放影像資料



6)、IE瀏覽器,對影像回放資料進行備份下載



包裝配件清單				
配件	數量(件)			
滑鼠	1			
電源	1			
硬碟螺絲	1			
光碟(說明書)	1			

型號		BVN1004	BVN1008	BVN2016	BVN4032	BVN8032		
	圖片					RACINE CONTRACTOR		
	主處理器		!	↓ 工業級嵌入式微控制器				
系統	操作系統							
	系統資源		_	同時多路實時錄像、單路實時回放、多路多人網絡操作、USB備	份			
甲五	操作界面	16位真彩色圖形化菜單操作界面,支持鼠標操作						
了下回	畫面顯示	1/4畫面	1/4/9畫面	1/4/9(8ch)/16畫面	1/4/8/16/24/32畫面			
	視頻標準	PAL,	NTSC		PAL (625綫, 50場/秒); NTSC (525綫, 60場/秒)			
	圖像編碼			H.264(High Profile)				
視頻	監視質量		監視器: D1; VGA: 高清; HDMI: 高清		VGA: 高清; H	HDMI: 高清		
DUX	回放質量	1080P/D1	1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF	3M/1080P/720P	5M/3M/1080P/720P	5M/3M/1080P/720P		
	視頻接入	4路1080P/8路D1	8路1080P/8路720P/16路D1	4路3M/8路1080P/16路720P	8路5M/16路3M/24路1080P/32路960P	8路5M/16路3M/24路1080P/32路960P		
	移動偵測			支持				
文店	標準	-			G.711A			
百殃	對講	_			支持			
	錄像方式			手動>報警>動態檢測>定時				
錄像和回放	本地回放	1路回放(1080P模式)/4路回放(D1模式)	1/2路回放(1080P模式);4路回放(720P模式)	1路3M/2路1080P/4路720P實時	2路5M/4路3M/4路1080P/8路960P實時	2路5M/4路3M/4路1080P/8路960P實時		
	錄像查詢	時間點檢索、日曆檢索、通道檢索						
		視頻:CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通;			視頻: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~20G/天*通道,	視頻: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道,		
	每路佔用硬盤空間	-	-	960H 12~20G/天*通道,720P 24~30G/天*通道,	960H12~30G/天*通道,720P20~50G/天*通道,	960H 12~20G/天*通道,720P 24~30 G/天*通道,		
存儲和備份				1080P 40G~/天*通道; 音頻: 691.2M/天*通道	1080P 40~100G/天*通道; 音頻: 691.2M/天*通道	1080P 40G~/天*通道;音頻: 691.2M/天*通道		
	錄像保存	本機硬盤、網絡						
	備份方式	網絡備份、USB移動硬盤、USB刻錄						
	視頻輸入	-	_		RJ45			
	視頻輸出	1路BNC, 1路V	GA,1路HDMI	1路VGA, 1路HDMI				
	音頻輸入	_			1路RCA			
	音頻輸出	1 RCA						
	報警輸入		—	16路				
	報警輸出		_		4路			
HXL	網絡接口	1*RJ45 10M/100M自適應以太網口			1*RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口			
	雲台控制	1個RS485;支持多種雲台協議			1個RS485、1個RS232;支持多種種雲台協議			
	USB接口	2個						
	硬盤接口	1個SATA接口(每	每個最大支持4T)	2個SATA接口(每個最大支持4T)	4個SATA接口(每個最大支持4T),1個ESATA接口	8個SATA接口(每個最大支持4T),1個ESATA接口		
	無線接口		—	3G、WIFI(通過USB擴展)				
	ONVIF 協議			支持				
甘ウ	電源	12V	/2A	12V/4A	12V/6A	DVR專用ATX電源		
共日	尺寸	255mm(長)* 225m	nm(寬)* 45mm(高)	350mm(長)* 295mm(寬)* 45mm(高)	440mm(長)* 345mm(寬)* 60mm(高)	442mm(長)* 430mm(寬)* 91mm(高)		
	· · · ·							